

Procedimentos de partida e desligamento: Wheel Dozers

SAFETY.CAT.COM™

Operador/Inspetor\_ Data Horário A etapa do procedimento foi concluída adequadamente? Comentários do avaliador Sempre leia e compreenda o Manual de Operação e Manutenção (OMM, Operation and Maintenance Manual) AO DAR PARTIDA NA MÁQUINA Coloque o interruptor da bateria em ON (se equipado) Engate o freio de estacionamento Ajuste o assento, os espelhos, coloque o cinto de seguranca Mova a alavanca de comando da direção para neutro Certifique-se de que todos os implementos estejam no solo Mova as alavancas de comando de acessórios para HOLD Certifique-se de que todo o pessoal esteja longe da máquina Toque a buzina Use a outra chave auxiliar de partida, se necessário (conforme OMM) Gire a chave de partida para ON Realize teste de partida ou observe o autoteste do sistema de monitoração (se aplicável) Gire a chave de partida para START (iniciar). Dê partida no motor AQUECIMENTO DA MÁQUINA Deixe a máquina aquecer (consulte o aquecimento recomendado de acordo com o OMM) Engate e desengate os controles de acessórios para ajudar a acelerar o aquecimento dos componentes hidráulicos Use todos os controles para permitir que o óleo aquecido circule através de todos os cilindros hidráulicos e linhas Realize verificações de operação da direção, freio de serviço e freio de estacionamento (conforme o OMM por modelo de máquina) Realize operação secundária de direção (se equipado) Verifique fregüentemente os medidores, os indicadores e as luzes de ação. AO MOVIMENTAR A MÁQUINA Certifique-se de que a área esteja desimpedida Levante todos os implementos abaixados Pressione o pedal do freio de serviço Libere o freio de estacionamento Movimente a alavanca de comando da transmissão para a direção desejada Libere o pedal do freio de serviço e pressione o pedal do acelerador AO DESLIGAR A MÁQUINA Estacione a máquina em área plana e lisa (se for necessário estacionar em uma superfície inclinada, trave as rodas) Coloque o freio de estacionamento Abaixe todos os implementos hidráulicos Deixe o motor em marcha lenta por 5 minutos para permitir o seu resfriamento Gire a chave de partida para OFF e remova a chave Saia da máquina usando 3 pontos de contato Bloqueie as rodas e remova a chave de desconexão se estacionar por longo período (conforme o OMM) Drene a água do tanque de ar, se equipado Faça uma inspeção geral pós-operação



